

## **Bruksanvisning av diskmaskinen**

- 1. Starta diskmaskinen tidigt. Den tar tid att starta upp!**
- 2. Öppna vattenkranen i skåpet till vänster under lilla diskhon.**
- 3. Slå på elen till höger över diskmaskinen.**
- 4. Öppna luckan, kontrollera att det är rent och silarna är på plats.**
- 5. Diskmedel och torkmedel tillsätts automatiskt från behållare i skåpet till vänster, kontrollera nivåerna.**
- 6. Sätt på maskinen vid displayen. Öppna och stäng luckan. Låt den fyllas med vatten och värmas upp. När påsättningsknappen lyser grönt är den färdig för användning.**
- 7. Skölj och borsta av matrester. Fyll en korg med disk och tryck på valt program 1, 2 eller 3 efter hur oren disken är.**
- 8. Maskinen diskar och sköljer.**
- 9. Ta ut diskkorgen för avångning och självtorkning.**
- 10. KONTROLLERA DISKRESULTATET.**
- 11. Tömning av maskinen: Tryck på tömningsknappen  
Maskinen tömmer och rengör. När den tystnat kontrollera renhet och rengör silplåtar. Torka av dem innan du tar ut plåtarna så att ingenting faller ner i pumpen med skador som följd.  
Lämna luckan lite öppen.**
- 12. Stäng av el och vatten.**

**Tänk på att maskinen diskar med hett vatten. Protein koagulerar och fastnar på diskgodset på grund av det heta vattnet, så viktigt skölja/borsta av matrester före insättning i diskmaskinen för ett gott resultat!**

**Vid problem och frågor ring 070-367 23 23**